

INGREDIENTES PARA REALIZAR BARNIZ AL ACEITE

Éste barniz está especialmente diseñado para la protección de maderas tanto de exterior como de interior.

INGREDIENTES NECESARIOS

- 1/2L Aceite de Tung.
- 1/2L Aceite de Linaza.
- 40g Aguarrás Puro.
- 20g Cera de Abejas.
- 40g Resina de Colofonia.



REALIZACIÓN DEL BARNIZ

1. Éste barniz se realiza mediante la técnica del baño maría. El primer paso será poner un recipiente con agua a calentar.
2. Una vez que el agua esté hirviendo, en un recipiente más pequeño introduciremos el aceite de Tung. Lo dejaremos al baño maría removiendo hasta conseguir que el aceite pierda su densidad tornándose más líquido.
3. Introduciremos el aceite de Linaza y removeremos hasta que los dos aceites queden completamente integrados entre ellos.
4. Añadiremos el aguarrás puro sin parar de remover nuestro barniz, hasta ver que adquiere una consistencia un poco más líquida.
5. Ahora tocará poner nuestra cera de abejas, eso sí, removiendo constantemente para que los ingredientes queden completamente integrados.
6. Una vez vemos que la cera de abejas ha fundido y se ha integrado en nuestro barniz, añadiremos nuestra resina de Colofonia, observaremos como le cuesta integrarse y deshacerse en nuestro barniz, pero a base de remover se integrará completamente.
7. Pondremos nuestro barniz en un bote, lo taparemos y, dejaremos enfriar.
8. Ya estará listo para su utilización.

